

GSCREW Installatiegids voor hellende schroeven

Met het sjabloon GSCREW4560 kan elk type schroef met een diameter tussen Ø8 en Ø12 mm onder een hoek van 45° of 60° worden geïnstalleerd.

Kenmerken

Materiaal

- S250GD staal volgens EN 10346,
- ZM310 MBC U afwerking.

Voordelen

- Dit sjabloon is nuttig bij volle schroefdraad- of sarkingschroefreeksen (ESCRFTZ, ESCRFTC, ESCRFT, ESCRT2R), aangezien de schroefhoek meestal 45° of 60° is.
Hij kan echter worden gebruikt voor elk type schroef dat langer is dan 100 mm voor een 45° configuratie, en langer dan 140 mm voor een 60° configuratie.
- Met dit sjabloon kunnen de schroeven gemakkelijk onder de vereiste hoek worden geplaatst en wordt ervoor gezorgd dat de belasting wordt opgenomen zoals verwacht.
- Deze mal is verkrijgbaar in 2 versies:
 - Voor rechtshandigen (rechtshandige schroevendraaier en linkshandige mal) : artikelcode = GSCREW4560-R
 - Voor linkshandig gebruik (linkshandige schroevendraaier en rechtshandige mal) : artikelcode = GSCREW4560-L
- Compatibele schroef afmetingen :

	Minimale schroeflengte	
Alfahoek	(Ø8 Ø10 en Ø12)	SSH Ø12 "hefring" serie
45°	100 mm	120 mm
60°	140 mm	160 mm

Toepassingen

Waar te gebruiken

- Draagbalk naar balk verbinden met kruisschroeven (45° schroeven),
- Plaatsing van klangen op dakisolatie (sarking) (60°),
- Montage van CLT panelen (vloer tot vloer) (45°) ...

Steun




GSCREW

Installatiegids voor hellende schroeven

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Gewicht [kg]
	A	B	C	Dikte	
GSCREW4560-R	170	120	65	3	0.37
GSCREW4560-L	170	120	65	3	0.37

Plaatsing

Installatie :

1. Prik met de hand de schroef vast, op de gewenste plaats in de beugel, om het verschuiven bij het vastschroeven te beperken.
2. Plaats de sjabloon op het vast te zetten element. Het sjabloon is voorzien van verschillende geometrische markeringen waarmee deze correct ten opzichte van de steun kan worden gepositioneerd (45° linkse schroef, 45° rechtse schroef, 90° schroef),
3. *Optioneel: Het sjabloon kan op de steun worden bevestigd met schroeven van Ø5 mm om het te stabiliseren alvorens de schroeven van Ø8 tot Ø12 mm in te brengen,*
4. Plaats de schroef in de sjabloon onder de gewenste hoek 45° of 60°,
5. Plaats de schroef met een schroevendraaier door deze tegen de aanslag aan de schroefpunt te drukken en druk het lichaam tegen het kanaal om een zo nauwkeurig mogelijke hoek te verkrijgen.

