

MP

Ikke-bærende reparationsplade

MP reparationsplader anvendes til at forstærke træ eller som samlingsplade til ikke-bærende samlinger. MP plader må ikke anvendes til samling af spær i bærende konstruktioner.

Egenskaber

Materiale

- Varmforzinket stål

Fordele

- Hurtige og nemme at montere, sammenlignet med almindelige hulplader.


Anvendelse

Suitable On

b

Anvendelsesområder


- Til samling af 2 stykker træ
- Forstærkning af flækket træ



MP
Ikke-bærende reparationsplade

Teknisk data

Dimensioner




Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B		
MP25/100	2053445	25	100	100	0.02
MP50/100	2053447	50	100	70	0.052
MP75/150	2053461	75	150	70	0.09

MP Ikke-bærende reparationsplade


Montering

Montage


Brug en træklods for at forhindre skade på overfladen af pladen.
MÅ IKKE ANVENDES I BÆRENDE SPÆRKONSTRUKTIONER.




Installeret



MP14



MP24



MP36

