


QDSPRING

**Sprężyna nasadki podającej**

Sprężyny podająca do nasadki QD HSD60, QD HSD75, QD PRO64 i QDPRO76



QDSPRING

**Sprężyna nasadki podającej**

## Dane techniczne

Sprężyna podająca

QDSPRING1E

QDSPRING2E

QDSPRING4E

QDSPRING

**Sprężyna nasadki podającej**