



Złączka napinająca taśmy perforowanej to złączka uniwersalna, która pasuje do taśm o szerokości od 25 - 60 mm. Złączki sprzedawane są w zestawach z uwagi na różny sposób zamocowania taśmy w złączce napinającej. Podyktowane jest to tym, że rozstaw otworów w taśmie o szerokości 25 mm jest inny niż w pozostałych (40-60 mm). Zobacz porównanie

[PL-DoP-e10/0440](#), [ETA-10/0440](#)



WŁAŚCIWOŚCI





Material

- **Gatunek Stali:** S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:** Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

DANE TECHNICZNE

Wymiary i otwory



Referencje	Wymiary i otwory [mm]				Otwory		For use with strap width
	A	B	C	t	Ø5	Ø15	
FMBS25	253-297	65	22	2	9+9	1	20-25 mm
FMBS4060	253-297	65	22	2	9+9	1	30-40-60 mm


- Montaż złączki napinającej FMBS25

- Montaż złączki napinającej FMBS4060

MONTAŻ

Mocowanie

Połączenie złączki napinającej z taśmą perforowaną następuje za pomocą elementów dostarczonych w zestawie (śruby metryczne M5 lub klipsy M5 z nakrętkami motylkowymi oraz tuleja kołnierzowa). Obracając centralną śrubą ściągamy ku środkowi obie części złączki i tym samym naciągamy taśmę stężenia.



Montaż złączki
BNSP

