Noticia Técnica

GSCREW
Manual de instalación de tornillos

La plantilla GSCREW4560 permite la instalación de cualquier tipo de tornillo de un diámetro entre Ø8 y Ø12mm con un ángulo de 45° o 60°.

NUEVO

CL2

INTERIOR

Z275

Características

Materia

- Acero S250GD según EN 10346,
- Acabado ZM310 MBC U.

Ventajas

- La plantilla sirve para las gamas de tornillos de rosca total o de sarking, ya que el ángulo de atornillado es principalmente de 45° o 60°. Sin embargo, puede utilizarse para cualquier tipo de tornillo de más de 100 mm para una configuración a 45° y de más de 140 mm para una configuración a 60°.
- Esta plantilla permite colocar fácilmente los tornillos en el ángulo requerido y garantizar así la resistencia a la carga como se espera.
- **La plantilla está disponible en 2 versiones:**
  - Para diestros (destornillador de mano derecha y plantilla de mano izquierda) Código del artículo = GSCREW4560-R
  - Para zurdos (destornillador de mano izquierda y plantilla de mano derecha) Código del artículo = GSCREW4560-L
- **Tamaños de tornillos compatibles :**

	Longitud mínima del tornillo	
Ángulo alfa	(Ø8 Ø10 y Ø12)	Gama SSH Ø12 "anillo de elevación"
45°	100 mm	120 mm
60°	140 mm	160 mm

Aplicaciones

Campos de aplicación

- Montaje de viguetas a vigas con tornillos cruzados (tornillos a 45°)
- Instalación de listones sobre aislamiento en el tejado - Sarking (tornillos a 60°)
- Montaje de paneles CLT (suelo - suelo) (tornillos a 45°)

Soporte

Madera

Datos técnicos



Dimensiones

Modelo	Dimensiones [mm]				Peso [kg]
	A	B	C	Espesor	
GSCREW4560-R	170	120	65	3	0.37
GSCREW4560-L	170	120	65	3	0.37

Instalación

Instalación

1. Pinche el tornillo en el lugar deseado del soporte con la mano para limitar el deslizamiento al atornillar.
2. Posicionar la plantilla en el elemento a fijar. La plantilla tiene varias marcas geométricas que permiten posicionarla correctamente en relación con el soporte (tornillo 45° izquierdo, tornillo 45° derecho, tornillo 90°).
3. *Opcional: La plantilla puede fijarse al soporte con tornillos de Ø5 para estabilizarla antes de insertar los tornillos de Ø8 a Ø12.*
4. Coloque el tornillo en la plantilla según el ángulo deseado de 45° o 60°.
5. Inserte el tornillo con un destornillador, presionándolo contra el tope al nivel de la punta del tornillo y presionando el cuerpo contra la canaleta para obtener el ángulo más preciso posible.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson